お得意先各位　　2011年7月

クイズマジックアカデミー8/センターモニターユニット

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　80 W
	削減率	約　25 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

蛍光ランプを　3 本取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。
●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。
●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

携帯・PHS OK

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX .　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

©Konami Digital Entertainment
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

9　メンテナンス

9－1 蛍光ランプの交換

●本製品の部品交換、保守点検および異常時の対処は「店舗メンテナンス担当者」、または「技術者」が行うか、アフターサービス窓口にお申し付けください。（有料）
●蛍光ランプを交換する前に、必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
●電源スイッチを切った直後の蛍光ランプは熱くなっています。 十分に冷めていることを確認してから交換してください。
●部品の交換や消耗部品を交換する際は、必ず当社指定のものを使用してください。 それ以外のものを使用したり、混用することは絶対にしないでください。（巻末参照）
●本書で指示のない個所の分解や修理、各種設定、改造は絶対にしないでください。

■タイトルランプ交換のしかた

1 主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

2 図のネジと平座金を外し、カバー押さえと蛍光ランプカバーを取り外します。

3 蛍光ランプを取り外します。



●蛍光ランプの片側をソケットに押し込むようにすると、反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。

●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO

4 新品の蛍光ランプを逆の手順で取り付けます。

5 蛍光ランプカバーとカバー押さえを元通りに取り付けてください。

■サイドランプ交換のしかた

本書では左側のサイドランプ交換を説明していますが、右側も同じ要領で行ってください。

1 主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

2 図のネジを外し、カバー押さえを取り外します。



3 蛍光ランプサイドカバーを外し、蛍光ランプを取り外します。



●蛍光ランプの片側をソケットに押し込むようにすると、反対側のソケットから蛍光ランプが外れます。



●グローランプも同時に交換することをおすすめします。

MEMO

4 新品の蛍光ランプを逆の手順で取り付けます。

5 蛍光ランプサイドカバーとカバー押さえを元通りに取り付けてください。　このとき、蛍光ランプサイドカバーの右端をすき間に差し込んでください。